

INSTRUCCIONES DE CALENTAMIENTO PARA CONTENEDORES NO APTOS PARA MICROONDAS U HORNOS

- Refrigere las comidas inmediatamente y almacénelas a 41 ° F o menos hasta que estén listas para consumir o mantenga las comidas congeladas congeladas, si corresponde.
- Todas las comidas calientes deben calentarse al menos a 165 ° F o más durante al menos 15 segundos.
- Tenga cuidado al recalentar las comidas, estarán calientes. Los niños deben ser supervisados para evitar accidentes.

• **INSTRUCCIONES DE CALENTAMIENTO POR MICROONDAS ***

○ **Si la comida está descongelada**

- **QUITAR DEL PLÁSTICO RECIPIENTE O BOLSA PORQUE NO ES APTO PARA USO EN MICROONDAS.**
- Coloque el contenido en una bandeja o plato apto para microondas.
- Colocar en el microondas y calentar a potencia alta durante 2-3 minutos.
- Retirar del microondas con cuidado; revuelva y cocine por 1-2 minutos más.
- La comida debe alcanzar 165 ° F o más durante 15 segundos.
- Retire con cuidado del microondas y deje reposar la comida durante 3-5 minutos antes de consumirla. Recuerde que la comida estará muy caliente.

○ **Si la comida está congelada**

- **QUITAR DEL PLÁSTICO RECIPIENTE O BOLSA PORQUE NO ES APTO PARA USO EN MICROONDAS.**
- Coloque el contenido en una bandeja o plato apto para microondas.
- Colocar en el microondas y calentar a potencia alta durante 3-5 minutos.
- Retirar del microondas con cuidado; revuelva y cocine 2-3 minutos adicionales.
- La comida debe alcanzar 165 ° F o más durante 15 segundos.
- Retire con cuidado del microondas y deje reposar la comida durante 3-5 minutos antes de consumirla. Recuerde que la comida estará muy caliente.

**Todas las marcas, modelos y potencias de microondas son diferentes.*

Los tiempos de cocción pueden variar.

• **INSTRUCCIONES DE CALENTAMIENTO DEL HORNO ***

○ **Si la comida está descongelada**

- Precaliente el horno a 350 ° F
- **QUITAR DEL PLÁSTICO RECIPIENTE O BOLSA PORQUE NO ES APTO PARA USO EN HORNOS.**
- Coloque el contenido en una bandeja o plato apto para horno; cubrir con papel de aluminio y cocine por 15-20 minutos.
- La comida debe alcanzar 165 ° F o más durante 15 segundos.
- Retire con cuidado del horno y deje reposar la comida durante 3-5 minutos antes de su consumo. Recuerde que la comida estará muy caliente.

○ **Si la comida está congelada**

- Precaliente el horno a 350 ° F.
- **QUITAR DEL PLÁSTICO RECIPIENTE O BOLSA PORQUE NO ES APTO PARA USO EN HORNOS.**
- Coloque el contenido en una bandeja o plato apto para horno; cubra con papel aluminio y cocine durante 20-30 minutos.
- La comida debe alcanzar 165 ° F o más durante 15 segundos.
- Retire con cuidado del horno y deje reposar la comida durante 3-5 minutos antes de su consumo. Recuerde que la comida estará muy caliente.

**Todas las marcas, modelos y potencias de hornos son diferentes.*

Los tiempos de cocción pueden variar.

